



# سلسلة CT32

---

يعمل بنظام Android™

دليل التشغيل السريع

# طرازات الوكالة

السلسلة CT32: CT32X0, CT32X1

**ملاحظة:** تأتي أجهزة الكمبيوتر المحمولة CT32 إما بموصل إدخال/إخراج بستة أسنان أو بموصل بستتين بمنفذ USB-C، حسب الطراز. نظرًا للاختلافات في تكوينات الطراز، قد يبدو الكمبيوتر مختلفًا عما هو موضح.

## إخراج الجهاز من العلبة

تأكد من أن صندوق الشحن يحتوي على هذه العناصر:

- الكمبيوتر المحمول CT32
- بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن
- كابل شحن USB
- حزام المعصم (اختياري)


إذا كنت قد طلبت ملحقات لجهاز الكمبيوتر المحمول، فتتحقق من تضمينها أيضًا مع الطلب. تأكد من الاحتفاظ بالعبوة الأصلية إن احتجت إلى إعادة الكمبيوتر المحمول للصيانة.

## مواصفات بطاقة الذاكرة

توصي شركة Honeywell باستخدام بطاقات ذاكرة microSD™ أو microSDHC™ من الفئة الصناعية ذات الخلايا أحادية المستوى (SLC) مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة لتحقيق أقصى قدر من الأداء والمتانة. اتصل بمندوب مبيعات Honeywell للحصول على معلومات إضافية حول خيارات بطاقة الذاكرة المعتمدة.

# خصائص الكمبيوتر


نموذج CT32 مع أداة التصوير S0803-FR/S0703-SR




## طراز CT32 بدون محرك تصوير (مسح)




**ملاحظة:** حزام المعصم غير معروض.




## نموذج CT32 مع أداة التصوير S0803-FR/S0703-SR



## طراز CT32 بدون محرك تصوير (مسح)





## قم بإزالة الفيلم الواقي قبل الاستخدام







## تثبيت بطاقة (بطاقات) Nano SIM

يتم استخدام إما بطاقة nano-SIM أو بطاقة SIM المدمجة (eSIM) لتنشيط الهاتف والاتصال بشبكة الهاتف المحمول. لا تتوفر بطاقة eSIM إلا على طرازات محددة فقط. راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات إضافية.



## تثبيت بطاقة microSD (اختباري)

**ملاحظة:** هينى بطاقة microSD قبل أول استخدام...



**ملاحظة:** لا تنس إيقاف تشغيل الكمبيوتر قبل تثبيت بطاقة أو إزالتها.

## نبذة عن البطارية

يتم شحن الكمبيوتر المحمول ببطارية ليثيوم أيون 3.8 فولت تيار مستمر، 17.1 واط ساعة مصنعة لصالح شركة Honeywell International Inc.



نوصي باستخدام حزم بطاريات أيون الليثيوم من **Honeywell**. قد يؤدي استخدام أي بطارية لا تخص شركة **Honeywell** إلى تلف لا يغطيه الضمان.








تأكد من جفاف جميع المكونات قبل وضع البطارية في الكمبيوتر. قد يتسبب إدخال المكونات الرطبة في تلف لا يغطيه الضمان.







قبل أن تحاول استخدام البطارية أو شحنها أو استبدالها في الجهاز، اقرأ بعناية جميع الملصقات والعلامات ووثائق المنتج المتوفرة في العلبة أو عبر الإنترنت على [automation.honeywell.com](http://automation.honeywell.com) لمعرفة المزيد حول صيانة البطارية للأجهزة المحمولة، انتقل إلى [honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance](http://honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance).

## تركيب البطارية



## تركيب حزام اليد



## شحن الكمبيوتر المحمول

يتم شحن الكمبيوتر المحمول ببطارية مشحونة جزئياً. اشحن البطارية باستخدام جهاز شحن CT32 لمدة **3.5 ساعات** على الأقل.

**ملاحظة:** يؤدي استخدام الكمبيوتر أثناء شحن البطارية إلى زيادة الوقت المطلوب للوصول إلى الشحن الكامل. إذا كان الكمبيوتر المحمول يسحب تياراً أكثر من الذي يوفره مصدر الشحن، فلن يتم الشحن.



نوصي باستخدام الملحقات ومحولات الطاقة من **Honeywell**. قد يؤدي استخدام أي ملحقات أو محولات طاقة غير تابعة لشركة **Honeywell** إلى تلف لا يغطيه الضمان.

تم تصميم أجهزة الكمبيوتر المحمولة من السلسلة CT32 للاستخدام مع ملحقات الشحن CT32. لمزيد من المعلومات، راجع CT32 دليل ملحقات السلسلة المتاح للتنزيل على [automation.honeywell.com](http://automation.honeywell.com).



تأكد من جفاف جميع المكونات قبل إقران أجهزة الكمبيوتر والبطاريات بالأجهزة الطرفية. قد يتسبب إدخال المكونات الرطبة في تلف لا يغطيه الضمان.

## نبذة حول موصل USB من النوع C

يمكنك استخدام كابل USB لشحن الكمبيوتر المحمول من جهاز مضيف (على سبيل المثال، كمبيوتر محمول أو كمبيوتر مكتبي). يجب أن يوفر الجهاز المضيف المتصل حداً أدنى لخرج الطاقة يبلغ 5 فولت، 0.5 أمبير إلى CT32 وإلا فلن يتم شحن البطارية.

## تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل الكمبيوتر، ستظهر شاشة **Welcome** (الترحيب). يمكنك إما مسح رمز شريطي للتكوين أو استخدام **Wizard** (المعالج) لأعداد الكمبيوتر يدوياً. بمجرد اكتمال الإعداد، لن تظهر شاشة **Welcome** (الترحيب) بعد ذلك عند بدء التشغيل ويتم إيقاف تشغيل وضع **Provisioning** (الإمداد) تلقائياً (تعطيل).

لتشغيل الكمبيوتر:

- اضغط مع الاستمرار على زر **Power** (الطاقة) لمدة 3 ثوانٍ تقريباً ثم حرره.

لإيقاف تشغيل الكمبيوتر:

1. اضغط مع الاستمرار على زر **Power (الطاقة)** حتى تظهر قائمة الخيارات.
2. المس **Power Off (إيقاف التشغيل)**.

## استبدال البطارية

قبل إزالة البطارية، لا تنس أبدًا إيقاف تشغيل الكمبيوتر..

قد يتسبب استخدام بطارية غير صحيحة أو الاستعمال غير المتوافق للجهاز في الإصابة بحروق أو اندلاع حريق أو حدوث انفجارات أو التنسب بمخاطر أخرى. يجب التخلص من البطاريات وفقًا للوائح المحلية.



## مهلة الشاشة

تقوم مهلة الشاشة (وضع sleep (السكون)) بإيقاف تشغيل شاشة لوحة اللمس تلقائيًا وفصل الكمبيوتر لتوفير طاقة البطارية عندما يكون الكمبيوتر غير نشط لفترة زمنية مبرمجة.


- اضغط على زر **Power (الطاقة)** وحرره لتنشيط الكمبيوتر.

## ضبط مهلة الشاشة

لضبط مقدار الوقت قبل أن تدخل الشاشة لوضع السكون بعد توقف النشاط:

1. اسحب لأعلى على شاشة اللمس.
2. حدد **Settings (الإعدادات) > Display (الشاشة) > Advanced (متقدم) > Screen Timeout (مهلة الشاشة)**.
3. حدد مقدار الوقت قبل أن تسكن الشاشة.

## حول Home (الشاشة الرئيسية)



الإشعار/ شريط الحالة

شريط البحث

لوحة الشاشة الرئيسية

علبة المفضلات

زرار التنقل

# أزرار التنقل والوظائف

لمعرفة مواقع الأزرار، راجع [خصائص الكمبيوتر](#).


| الزر                                                                              | الوصف           |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | العودة          | الرجوع إلى الشاشة السابقة.                                                                                                                                                                               |
|  | الشاشة الرئيسية | الرجوع إلى الشاشة الرئيسية.                                                                                                                                                                              |
|  | آخر التطبيقات   | عرض التطبيقات المستخدمة مؤخرًا والتبديل بينها.                                                                                                                                                           |
|  | المسح الضوئي    | المس زر المسح الأمامي (على الشاشة) لتشغيل الماسح الضوئي.                                                                                                                                                 |
|  | مستوى الصوت     | اضغط أعلى الزر لرفع مستوى صوت مكبر الصوت.<br>اضغط على أسفل الزر لخفض مستوى صوت مكبر الصوت.                                                                                                               |
|  | المسح الضوئي    | اضغط على زر المسح الضوئي الأيسر أو الأيمن لتشغيل الماسح الضوئي.                                                                                                                                          |
|  | الطاقة          | <ul style="list-style-type: none"> <li>تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة</li> <li>الدخول/الخروج من مهلة الشاشة (السكون).</li> <li>الوصول إلى قائمة الخيارات، بما في ذلك: إيقاف التشغيل وإعادة التشغيل.</li> </ul> |

## حول Provisioning Mode (وضع الإعداد)

بعد إكمال عملية الإعداد خارج الصندوق، يتم إيقاف تشغيل وضع Provisioning (الإعداد) تلقائيًا. يتم تقييد مسح رمز شريطي لتثبيت التطبيقات والشهادات وملفات التكوين والتراخيص على الكمبيوتر ما لم تقوم بتمكين وضع Provisioning (الإعداد) في تطبيق Settings (الإعدادات). لمعرفة المزيد، راجع دليل المستخدم.

## مسح رمز شريطي ضوئيًا باستخدام مسح العرض التوضيحي

للحصول على أفضل أداء، تجنب الانعكاسات عن طريق مسح الرمز الشريطي ضوئيًا بزاوية بسيطة.



1. اسحب لأعلى على الشاشة.

2. حدد Demos (العروض التوضيحية) < Scan Demo (مسح العرض التوضيحي).

3. وجه الكمبيوتر إلى الرمز الشريطي.

4. المس Scan (مسح)

على الشاشة أو اضغط مع الاستمرار على أي زر Scan (مسح). قم بتوسيط شعاع التوجيه فوق الرمز الشريطي.

تظهر نتائج فك التشفير على الشاشة.

**ملاحظة:** في تطبيق Scan Demo (مسح العرض التوضيحي)، لا يتم تمكين جميع رموز الرموز الشريطية بشكل افتراضي. إذا لم يتم مسح الرمز الشريطي ضوئيًا، فقد لا يتم تمكين الرمز الصحيح. لمعرفة كيفية تعديل إعدادات التطبيق الافتراضية، راجع دليل المستخدم.


# امسح الرموز الشريطية باستخدام الكاميرا الخلفية

يمكن لطرازات CT32 التي لا تحتوي على محرك التصوير (المسح) المدمج استخدام الكاميرا الخلفية كما مسح.

لا توفر الكاميرا الخلفية شعاع تصوير. يُعرض معاينة (عرض توضيحي) على الكمبيوتر المتنقل للمساعدة في استهداف الرموز الشريطية.

**ملاحظة:** لا يمكن استخدام تطبيق كاميرا Android بمفرده لمسح الرموز الشريطية.

1. وجه الكاميرا الخلفية نحو الرمز الشريطي.
2. اضغط باستمرار على أي زر Scan.
3. استخدم مؤشر التصوير في نافذة المعاينة (العرض التوضيحي) لتحديد موقع الرمز الشريطي.
4. حرّر زر Scan عندما يصدر الكمبيوتر صغيراً ويضيء مصباح Good و Read LED لفترة وجيزة. يتم إدخال معلومات الرمز الشريطي في التطبيق المستخدم.



## مزامنة البيانات

لنقل الملفات بين CT32 وكمبيوتر:

1. قم بتوصيل CT32 إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام شاحن USB / ملحق توصيل.
2. في CT32، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة لرؤية لوحة الإشعارات.
3. المس إشعار **Android System (نظام Android)** مرتين لفتح قائمة الخيارات.
4. حدد **File Transfer (نقل الملفات)** أو **PTP**.
5. افتح مستعرض الملفات على الكمبيوتر الخاص بك.
6. تصفح وصولاً إلى CT32. يمكنك الآن نسخ الملفات أو المجلدات وحذفها ونقلها بين جهاز الكمبيوتر وCT32 كما تفعل مع أي محرك تخزين آخر (على سبيل المثال، قص الملفات أو المجلدات ولصقها أو سحبها وإفلاتها).

**ملاحظة:** عند إيقاف تشغيل وضع **Provisioning (الإمداد)**، يتم إخفاء بعض المجلدات من العرض في مستعرض الملفات.

## إعادة تشغيل الكمبيوتر المحمول

قد تحتاج إلى إعادة تشغيل الكمبيوتر المحمول لتصحيح الحالات التي يتوقف فيها التطبيق عن الاستجابة للنظام أو يبدو أن الكمبيوتر مغلق.

1. اضغط مع الاستمرار على زر **Power (الطاقة)** حتى تظهر قائمة الخيارات.
  2. حدد **Restart (إعادة تشغيل)**.
- لإعادة تشغيل الكمبيوتر إذا كانت شاشة لوحة اللمس لا تستجيب:
- اضغط مع الاستمرار على زر **Power (الطاقة)** لمدة 8 ثوانٍ تقريبًا حتى تتم إعادة تشغيل الكمبيوتر.

**ملاحظة:** للتعرف على خيارات إعادة الضبط المتقدمة، راجع دليل المستخدم.

## الدعم

للبحث في قاعدتنا المعرفية عن حل أو لتسجيل الدخول إلى مدخل الدعم الفني والإبلاغ عن مشكلة، اذهب إلى [honeywell.com/PSStechnicalsupport](https://honeywell.com/PSStechnicalsupport).

## الوثائق

تتوفر وثائق المنتج على [automation.honeywell.com](https://automation.honeywell.com).

## الضمان المحدود

للحصول على معلومات الضمان، انتقل إلى [automation.honeywell.com](https://automation.honeywell.com) وانقر فوق **Support (الدعم) < Productivity (الإنتاجية) < Warranties (الضمانات)**.

## براءات الاختراع

للحصول على معلومات براءة الاختراع، انظر [www.hsmpats.com](https://www.hsmpats.com).

## العلامات التجارية

Android هي علامة تجارية لشركة Google LLC.

قد تكون أسماء المنتجات أو العلامات الأخرى المذكورة في هذا المستند علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة للشركات الأخرى وهي مملوكة لأصحابها المعنيين.

## إخلاء المسؤولية

حتفظ شركة ("HII") Honeywell International Inc. بالحق في إجراء تغييرات في المواصفات والمعلومات الأخرى الواردة في هذا المستند دون إشعار مسبق، ويجب على القارئ في جميع الحالات استشارة HII لتحديد ما إذا كان قد تم إجراء أي تغييرات من هذا القبيل. لا تقم شركة HII أي تعهدات أو ضمانات بشأن المعلومات الواردة في هذا المنشور.

لن تكون HII مسؤولة عن الأخطاء الفنية أو التحريرية أو الإغفالات الواردة هنا؛ ولا عن الأضرار العرضية أو التبعية الناتجة عن تجهيز أو أداء أو استخدام هذه المواد. لا تتحمل شركة HII أي مسؤولية عن اختيار البرنامج و/أو الجهاز واستخدامهما فيما يتعلق بتحقيق النتائج المقصودة.

يحتوي هذا المستند على معلومات ملكية محمية بموجب حقوق النشر. كافة الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المستند أو نسخه أو ترجمته إلى لغة أخرى دون موافقة كتابية مسبقة من HII.

حقوق الطبع والنشر © Honeywell Group of Companies 2026. جميع الحقوق محفوظة.