Honeywell

CT30 XP Série

optimisé par Android™

Guide de démarrage rapide

ct30-a-ca-qs-01 rev B
3/26

Modèles d'agence

Série CT30 XP: CT30PX0N, CT30PL0N, CT30PL1N, CT30PL1NA

Remarque: *En raison des variations dans les configurations des modèles, votre ordinateur peut sembler différent de celui illustré.*

Déballage

Assurez-vous que votre boîte d'expédition contient les articles suivants:

- Ordinateur mobile CT30 XP
- Pile rechargeable Li-ion
- Sangle pour les mains
- Câble USB de type A à type C
- Documentation sur les produits

Si vous avez commandé des accessoires pour votre ordinateur mobile, assurez-vous qu'ils sont également inclus dans la commande. Assurez-vous de conserver l'emballage d'origine au cas où vous auriez besoin de renvoyer l'ordinateur mobile pour le faire réparer.


Remarque: *Les modèles CT30PX0N et CT30PL0N ne comprennent pas de radio WWAN.*

Caractéristiques de la carte mémoire


Honeywell recommande l'utilisation de cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ de qualité industrielle avec des ordinateurs mobiles pour des performances et une durabilité maximales. Communiquez avec un représentant commercial Honeywell pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les options de carte mémoire qualifiées.


Caractéristiques de l'ordinateur

Remarque: *En raison des variations dans les configurations des modèles, votre ordinateur peut sembler différent de celui illustré.*




Remarque: *La dragonne n'est pas illustrée.*


Connecteur d'E/S pour accessoires (facultatif)
Emplacement de l'étiquette de protection contre les lasers (facultatif)
Objectif et flash de l'appareil photo
Bouton de volume
Touche de lecture
Porte de carte microSD
Nano SIM (uniquement disponible sur les modèles WWAN)
Broche de prise audio
Connecteur d'E/S
USB, type C (facultatif)


Emplacement de l'antenne NFC
Microphone
Sortie de haut-parleur pour balise Bluetooth à faible consommation d'énergie
Trappe de la batterie
Pile


Installer une ou des cartes nano SIM (uniquement disponible sur les modèles WWAN)

Une nanocarte SIM ou une carte SIM intégrée (eSIM) est utilisée pour activer le téléphone et vous connecter à un réseau mobile. La carte eSIM est disponible sur certains modèles seulement. Consultez le guide de l'utilisateur pour plus d'informations.



Installation d’une carte microSD (facultatif)

Remarque: *Formatez la carte mémoire microSD avant l’utilisation initiale.*



Remarque: *Mettez toujours l’ordinateur hors tension avant d’essayer d’installer ou de retirer une carte.*

À propos de la pile

L'ordinateur mobile est livré avec une pile Li-ion de 15,5 watts-heures de 3,85 V c.c. fabriquée pour Honeywell International Inc.



Nous recommandons l'utilisation de batteries Li-ion de la marque Honeywell. L'utilisation d'une batterie d'un autre fabricant est susceptible de provoquer des dommages non couverts par la garantie.




Assurez-vous que tous les composants sont secs avant d'insérer la batterie dans l'ordinateur. L'insertion de composants humides risque de provoquer des dommages non couverts par la garantie.





Avant d'essayer d'utiliser, de charger ou de remplacer la batterie de l'appareil, lisez attentivement toutes les étiquettes, marquages et documentation du produit fournis dans la boîte ou en ligne à automation.honeywell.com. Pour en savoir plus sur l'Entretien de Batteries pour Appareils Portables, consultez-le honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.


Installation de la pile




Installation de la dragonne (facultatif)









Chargement de l'ordinateur mobile

L'ordinateur mobile est fourni avec une pile partiellement chargée. Chargez la pile avec un appareil de charge de la série CT30 XP pendant au moins **3 heures**.

Remarque: *L'utilisation de l'ordinateur pendant le chargement de la pile augmente le temps nécessaire pour atteindre une charge complète. Si l'ordinateur mobile consomme plus de courant que la source de chargement, la charge ne sera pas effectuée.*

⚠ **Nous recommandons d'utiliser des accessoires et des adaptateurs secteur de marque Honeywell. L'utilisation de tout accessoire ou adaptateur secteur d'une autre marque est susceptible de provoquer des dommages non couverts par la garantie.**

Les ordinateurs mobiles de la série CT30 XP sont conçus pour être utilisés avec des accessoires de charge CT30 XP. Pour plus d'informations, consultez le *guide des accessoires de la série CT30 XP* pour le téléchargement à l'adresse automation.honeywell.com.

⚠ **Assurez-vous que tous les composants sont secs avant de raccorder les ordinateurs et les batteries à des périphériques. L'insertion de composants humides risque de provoquer des dommages non couverts par la garantie.**

À propos du connecteur USB de type C (facultatif)

Vous pouvez utiliser le câble USB fourni pour charger l'ordinateur mobile à partir d'un appareil hôte (p. ex., ordinateur mobile ou de bureau). L'appareil hôte connecté doit fournir une puissance de sortie minimale de 5 V, 0,5 A au CT30 XP ou la pile ne se chargera pas.

Mise sous/hors tension

La première fois que vous allumez l'ordinateur, un écran d'accueil s'affiche. Vous pouvez soit balayer un code-barres de configuration, soit utiliser l'assistant pour configurer manuellement l'ordinateur. Une fois la configuration initiale terminée, l'écran d'accueil ne s'affiche plus lorsque vous mettez l'ordinateur sous tension et le mode Approvisionnement est automatiquement fermé (désactivé).

Pour mettre l'ordinateur sous tension:

- Appuyez sur le bouton d'**alimentation (Power)** et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes, puis relâchez-le.

Pour éteindre l'ordinateur:

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'**alimentation (Power)** jusqu'à ce que le menu des options apparaisse.
2. Appuyez sur **Mise sous tension (Power)** > **Mise hors tension (Power off)**.

Remplacement des piles

Avant de retirer la pile, effectuez toujours l'une des opérations suivantes :

- Mise hors tension de l'ordinateur.
- Placez l'appareil en mode Échange de pile.

Mode Échange de pile

Le mode Échange de pile place l'ordinateur à un état de puissance plus faible afin que la pile puisse être retirée pendant une courte période. Cette fonction n'est pas disponible sur les modèles.

Pour activer le mode Échange de pile :

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'**alimentation (Power)** jusqu'à ce que le menu des options apparaisse.
2. Appuyez sur **Échange de pile (Swap Battery)** et suivez les instructions à l'écran.
3. Une fois la pile remplacée, appuyez sur le bouton d'**alimentation (Power)**.

Délai d'attente de l'écran

Le délai d'attente de l'écran (mode veille) éteint automatiquement l'écran tactile et verrouille l'ordinateur pour économiser l'énergie de la pile lorsque l'ordinateur est inactif pendant une période programmée.

- Appuyez et relâchez le bouton d'**alimentation (Power)** pour réveiller l'ordinateur.


Régler le délai d'attente de l'écran

Pour régler la durée avant que l'écran ne se mette en veille après une inactivité :

1. Balayez vers le haut sur l'écran tactile.
2. Sélectionnez **Paramètres (Settings)** > **Affichage (Display)** > **Avancé (Advanced)** > **Délai d'attente de l'écran (Screen Timeout)**.

3. Sélectionnez la durée avant que l'écran ne se mette en veille.

À propos de l'écran d'accueil



Barre de notification/ d'état

Barre de recherche

Panneau de l'écran d'accueil

Plateau des favoris

Boutons de navigation

Boutons de navigation et de fonction

Pour connaître l'emplacement des boutons, voir Caractéristiques de l'ordinateur on page 2.

Bouton	Description	
◀	Précédent	Revenir à l'écran précédent.
●	Accueil	Revenir à l'écran d'accueil.
■	Applications récentes	Affichez les applications récemment utilisées et basculez entre celles-ci.
	Volume	Appuyez sur la partie supérieure de la touche pour augmenter le volume du haut-parleur. Appuyez sur le bas de la touche pour réduire le volume du haut-parleur.
	Balayage	Appuyez sur la touche de lecture de droite ou de gauche pour déclencher le balayage.
	Appuyer pour parler	Un bouton Appuyer-pour-Parler à utiliser avec les applications prenant en charge la fonction d'appels voix sur IP (VoIP) au moyen des connexions Wi-Fi ou de réseau de données cellulaires.

Bouton	Description	
	Alimentation	• Mise sous/hors tension • Accédez au/Quittez le Délai d'attente de l'écran (veille). • Accédez au menu des options, notamment : Mettez l'appareil hors tension, redémarrez-le et appuyez sur let Mode Échange de pile.


À propos du mode d'approvisionnement (facultatif)

Après avoir terminé le processus de configuration d'origine, le mode d'approvisionnement est automatiquement désactivé. Le balayage d'un code à barres pour installer des applications, des certificats, des fichiers de configuration et des licences sur l'ordinateur est restreint sauf si vous activez le mode Approvisionnement dans l'application Paramètres. Pour en savoir plus, consultez le guide de l'utilisateur.

Balayez un code à barres avec la démonstration de balayage

Pour une performance optimale, évitez les réflexions en balayant le code à barres légèrement en angle.

1. Balayez vers le haut sur l'écran tactile.
2. Sélectionnez **Démonstration (Demos)** > **Démonstration de balayage (Scan Demo)**.
3. Pointez l'ordinateur vers le code à barres.



4. Appuyez sur **Balayage (Scan)** à l'écran ou appuyez sur n'importe quelle touche de lecture et maintenez-le enfoncé. Centrez le faisceau de visée sur le code-barres.

Les résultats du décodage apparaissent à l'écran.

Remarque: *Dans l'application de démonstration de balayage, les symbologies de code à barres ne sont pas toutes activées par défaut. Si un code à barres ne se balaye pas, la bonne symbologie peut ne pas être activée. Pour savoir comment modifier les paramètres par défaut de l'application, consultez le guide de l'utilisateur.*

Synchroniser les données

Pour déplacer des fichiers entre votre CT30 XP et un ordinateur:

1. Connectez le CT30 XP à votre ordinateur à l'aide d'un accessoire de recharge/communication USB.
2. Sur le CT30 XP, balayez vers le bas à partir du haut de l'écran pour voir les notifications.
3. Appuyez deux fois sur la notification **Système Android (Android System)** pour ouvrir le menu des options.
4. Sélectionnez **Transfert de fichiers (File Transfer)** ou **PTP**.
5. Ouvrez le navigateur de fichiers sur votre ordinateur.
6. Naviguez jusqu'à CT30 XP. Vous pouvez maintenant copier, supprimer et déplacer des fichiers ou des dossiers entre votre ordinateur et CT30 XP comme vous le feriez avec tout autre lecteur de stockage (p. ex., couper-coller ou glisser-déposer).

Remarque : *Lorsque le mode d'approvisionnement est désactivé, certains dossiers sont masqués dans le navigateur de fichiers.*

Redémarrage de l'ordinateur mobile

Vous devrez peut-être redémarrer l'ordinateur mobile pour corriger les conditions où une application cesse de répondre au système ou l'ordinateur semble bloqué.

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'**alimentation (Power)** jusqu'à ce que le menu des options apparaisse.
2. Sélectionnez **Alimentation (Power)** > **Redémarrer (Restart)**.

Pour redémarrer l'ordinateur si l'écran tactile ne répond pas :

- Appuyez sur le bouton d'**alimentation (Power)** et maintenez-le enfoncé pendant environ 8 secondes jusqu'à ce que l'ordinateur redémarre.

Remarque : *Pour en savoir plus sur les options de réinitialisation avancée, consultez le guide de l'utilisateur.*

Assistance

Accédez à automation.honeywell.com et sélectionnez **Assistance (Support)** > **Productivité (Productivity)** pour rechercher une solution dans notre base de connaissances ou pour vous connecter au portail de soutien technique.

Documentation

La documentation sur le produit est disponible à l'adresse automation.honeywell.com.

Garantie limitée

Pour obtenir des renseignements sur la garantie, allez à l'adresse automation.honeywell.com et cliquez sur **Assistance (Support)** > **Garanties (Warranties)**.

Brevets

Pour obtenir des renseignements sur les brevets, consultez le www.hsmpats.com.

Marques de commerce

Android est une marque déposée de Google LLC.

Clause de non-responsabilité

Honeywell International Inc. (" HII ") se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications et autres informations contenues dans ce document sans préavis, et le lecteur doit dans tous les cas consulter HII pour déterminer si de telles modifications ont été apportées. HII ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie concernant les renseignements fournis dans cette publication.

HII ne sera pas responsable des erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans le présent document; ni pour les dommages accidentels ou consécutifs résultant de la fourniture, des performances ou de l'utilisation de ce matériel. HII décline toute responsabilité quant à la sélection et à l'utilisation de logiciels et/ou de matériel pour atteindre les résultats escomptés.

Ce document contient des informations exclusives protégées par le droit d'auteur. Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être photocopiée, reproduite ou traduite dans une autre langue sans le consentement écrit préalable de HII.

© Honeywell Group of Companies, 2026. Tous droits réservés.